


上下調整

- ① ドア本体をはずします。
- ② ドア側蝶番シャフトに同梱の上下調整ワッシャーをはめます。
- ③ ドア本体を再度吊り込みます。

調整範囲：上へ2mm



お願い 荷重を均等に受けるため、必ず上下蝶番を同様に調整してください。