

## 蝶番の上下調整


建て付けの調整はプラスドライバーを用いて行ってください。

【お願い】

電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

### 上下調整の方法

上下調整できるのは下蝶番だけです。



【調整ビス】



上下調整ビス。

【上蝶番】

上蝶番は上下調整出来ません。

